


AirFlex 3 Pro

Manuál

Vážený zákazníku, děkujeme vám za důvěru a výběr našeho produktu.

Obsah balení

- 1 Sluchátka AirFlex 3 Pro
- 2 Nabíjecí pouzdro
- 3 Extra 3 sady silikonových špuntů na sluchátka
- 4 Nabíjecí kabel Type-C a manuál




1

Specifikace

Název produktu	AirFlex 3 Pro
Verze Bluetooth	Bluetooth 5.0+EDR
Velikost kapsle nabíječky	60mm*51mm*30mm
Kapacita baterie nabíjecí krabičky	3.7V/700mAh Li-polymer
Kapacita baterie sluchátek	3.7V/40mAh Li-polymer
Podporuje	HFP HSP/A2DP/AVRCP/SPP/PBAP
Provozní frekvence	2.4G ISM (2.402-2.480GHZ)
Impedance	16±15%Ω
Citlivost	108±/-3DB
Frekvenční rozsah	20-20KHZ
Výstupní výkon	3±5mw
Nabíjení krabičky	5V/1A 2 hodiny
Nabíjení sluchátek	≤1.2 hodiny


2

Popis sluchátek



3


Funkce sluchátek



Při vložení sluchátek do nabíjecího pozdra dojde k jejich vypnutí.

4

Světelné indikátory sluchátek



5


Světelné indikátory nabíjecí krabičky



6

Jak připojit sluchátka k mobilnímu zařízení


1. Vyjměte sluchátka z krabičky, L & P sluchátka se automaticky spárují.
2. Zapněte funkci Bluetooth ve vašem mobilním telefonu, vyhledejte název „AirFlex 3 Pro“ a kliknutím na něj se připojíte.



7

Jak nabíjet sluchátka


1. Otevřete nabíjecí krabičku.
2. Vložte sluchátka do levého a pravého umístění v krabičce, zavřete kryt. Ikona baterie začne blikat, to znamená nabíjení baterie, ikona baterie přestane blikat, jakmile je plně nabitá.
3. Doba pro plné nabití sluchátek je okolo 1 hodiny.



8

Jak nabíjet nabíjecí krabičku

1. Vložte nabíjecí kabel Type-C do zářky v krabičce, připojte kabel k nabíječce.
2. Pokud bliká ikona nabíjecího zařízení, znamená to že se zařízení nabíjí. Jakmile je baterie 100% nabitá indikátor přestane blikat.
3. Nabíjecí krabička může sluchátka nabít 5x



19

Odstraňování problémů

1. Sluchátka nejde nabíjet
Ujistěte se, že nabíjecí krabička má nabitou baterii, zkontrolujte zda kontakty sluchátek i krabičky pro nabíjení jsou čisté, pokud jsou špinavé, utřete je vlhčeným ubrouskem.
2. Hraje pouze 1 sluchátko
Po zapnutí sluchátek bliká červená a modrá kontrolka (po připojení bliká pouze 1 sluchátko). Sluchátka vypnete dlouhým stisknutím levého a pravého sluchátka na 8 sekund v oblasti světelných indikátorů, (vypnete Bluetooth ve svém telefonu) červený a modrý indikátor začne blikat rychleji, poté je připojte znovu přes Bluetooth k vašemu zařízení.
3. Slabý zvuk
Zkontrolujte zda jsou sluchátka čisté a vyčistěte je vlhčeným ubrouskem.


10

Varování, popis záruky a poznámky

1. Sluchátka AirFlex 3 Pro mají speciální patentovaný design, díky kterému najdete využití jak v zaměstnání tak i při sportu. Sluchátka nevystavujte dešti ani vlhku, v případě navlhnutí sluchátka vysušte čistícím ubrouskem. Nepoužívejte tyto sluchátka při vodních aktivitách.
2. Dlouhé používání sluchátek při vysoké hlasitosti může poškodit váš sluch.
3. Při nesprávném použití nebo násilném nandání do uší, může dojít k poškození sluchu nebo jinému fyzickému poškození. Vybte si vhodné silikonové násadky podle velikosti vašich uší.
4. Při používání sluchátek za jízdy věnujte pozornost řízení.

11

Recyklace



12